Pioneer

DDJ-SZ

serato | serato (D)

http://pioneerdj.com/support/

上記のPioneer DJサポートサイトでは、困ったときのよくある質問やソフトウェアの情報など、より快適に製品をお使いいただくための各種情報やサービスを提供しております。

http://serato.com/

最新版のSerato DJ ソフトウェアはSerato.com にアクセスしてダウンロードしてください。

取扱説明書(基礎編)

もくじ

本書の見かた

このたびは、パイオニア製品をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

この冊子と Pioneer DJ サポートサイトに掲載された「取扱説明書」を必ずお読みください。両方とも、この製品の使用前にご理解いただくべき重要事項が含まれています。

特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。なお、「取扱説明書」は「保証書」と一緒に必ず保管してください。

Serato DJ のソフトウェアマニュアルの入手方法については、「マニュアルを入手する」(p.5) をご覧ください。

- 本書では、製品本体およびコンピューター画面に表示される画面名、メニュー名、ボタン名および端子名などを、[]で囲んで記載しています。(例:[CUE]ボタン、[Files]パネル、[MIC1]端子)
- 本書で説明しているソフトウェアの画面と仕様、およびハードウェアの外観と仕様は、開発途中のものであり、最終仕様と異なる場合がありますがご了承ください。
- 本書で説明している手順については、OSのバージョン、ウェブブラウザーの設定などにより記載の動作と異なる場合がありますがご了承ください。

本書は、本機のハードウェアとしての機能を中心に説明が構成されています。詳しい Serato DJ ソフトウェアの操作については、Serato DJ のソフトウェアマニュアルをご覧ください。

- Serato DJのソフトウェアマニュアルは、「Serato.com」から ダウンロードできます。詳細については、「Serato DJのソフト ウェアマニュアルをダウンロードする」(p.5) をご覧ください。
- 最新版の取扱説明書は、Pioneer サポートサイトからダウンロードできます。詳細については、「本機の取扱説明書をダウンロードする」(p.5) をご覧ください。

00 安全上のご注意

整生 言口	3
注意	3
設置場所について	4
製品のお手入れについて	4

⑫ はじめに

付属品を確認する	5
マニュアルを入手する	5
ソフトウェアをインストールする	5
各部の名称	8

03 操作する

接続する	11	
システムを起動する	12	2
システハを終了する	14	1

◯ その他

設定を変更する	15
故障かな?と思ったら	15
保証とアフターサービス	15
商標および登録商標について	15
著作権についてのご注意	15
仕様	16

安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- で使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく お使いください。

この取扱説明書および製品には、製品を安全に正しくお使いいただき、 あなたや他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するために、い ろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっていま す。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を 負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性 が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示し

絵表示の例



△記号は注意 (警告を含む) しなければならない内容であることを 示しています。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意) が描かれています。



○記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。図の中に 具体的な禁止内容 (左図の場合は分解禁止)が描かれています。



●記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。図の中に 具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く) が描かれています。

異常時の処置



万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使 用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッ チを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が 出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様に よる修理は危険ですから絶対おやめください。



万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッ チを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡くだ さい。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源 スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連 絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

設置



本機を設置する場合には、壁から 5 cm 以上の間隔をおいてくださ い。また、放熱をよくするために、他の機器との間は少し離して設置 してください。ラックなどに入れるときは、本機の背面から5 cm 以上、側面から5 cm以上のすき間をあけてください。内部に熱が こもり、火災の原因となることがあります。



電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場 合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そ のまま使用すると火災・感電の原因となります。



電源コードの上に重い物を載せたり、コードが本機の下敷きになら ないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないよう にしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。 コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物 を載せてしまうことがあります。




接地接続は必ず、主電源プラグを主電源につなぐ前に行ってくださ い。また、接地接続を外す場合は、必ず主電源プラグを主電源から 切り離してから行ってください。



放熱をよくするため、他の機器、壁等から間隔をとり、ラックなど に入れるときはすき間をあけてください。また、次のような使い方 で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因 となることがあります。

- あおむけや横倒し、逆さまにする。
- 押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
- じゅうたんやふとんの上に置く。
- テーブルクロスなどをかける



着脱式の電源コード (インレットタイプ) が付属している場合のご 注意:付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とし た専用品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製 品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあり ます。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでく ださい。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が 出ないことや、電流容量不足による発熱により火災・感電の原因と なることがあります。

使用環境



本機に水が入ったり、ぬれたりしないようにご注意ください。火災・ 感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特に ご注意ください。



風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原 因となります。



表示された電源電圧 (交流 100 ボルト、50 Hz/60 Hz) 以外の電 圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



本機を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流 (DC) 電 源には接続しないでください。火災の原因となります。

使用方法



本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入っ た容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中 に入った場合、火災・感電の原因となります。



ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因 となることがあります。



本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し 込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因と なります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には 電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・ 整備・修理は販売店にご依頼ください。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじった り、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損し て火災・感電の原因となります。 コードが傷んだら (芯線の露出、断 線など)、販売店に交換をご依頼ください。



雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでくださ い。感電の原因となります。

設置



雷源プラグは、コンセントに根元まで確実に差し込んでください。差 し込みが不完全ですと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因と なることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電するこ とがあります。



電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントには 接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。 販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。

3



ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い 場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがありま す。



テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など、異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。



本機の上に火がついたろうそくなどの裸火を置かないでください。 火災の原因となります。

使用方法



音が歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーが発熱し、 火災の原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様は ご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがの原因になることが あります。



電源を入れる前には音量を最小にしてください。突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。



ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意 ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴 力に悪い影響を与えることがあります。



旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源ブラグをコンセントから抜いてください。

保守・点検



5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお、掃除費用については販売店などにご相談ください。



お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて 行ってください。

設置場所について

- 熱を発生するアンプなどの上に直接置いたり、スポットライトなど の近くで長時間使用すると、本体に悪い影響を与えますので、おや めください。
- チューナーやテレビから離して設置してください。近くに置いた場合は、雑音や映像の乱れが生じることがあります。なお、雑音や映像の乱れは室内アンテナをで使用の場合に起こりやすく、このようなときは、屋外アンテナを使用するか、本機の電源を切ってください。
- 本機は水平で堅牢な床のある場所に設置してください。

結露について

冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本機の電源を入れずに1~2時間放置し、本機の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようになります。夏でもエアコンなどの風が、本機に直接あたると結露が起こることがあります。その場合は本機の設置場所を変えてください。

S005b A1 Ja

製品のお手入れについて

通常は、柔らかい布でから拭きしてください。汚れがひどい場合は水で 5~6 倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞ったあと、汚れを拭き取り、そのあと乾いた布で拭いてください。アルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読みください。

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

音のエチケット



楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所への思いやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静か

な夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞にはとくに気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉めたり、ヘッドホンで聞くのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。 ко21_A1_Ja

愛情点検



長年ご使用のAV機器の点検を!

このような症状は ありませんか

- ・電源コードや電源プラグが異常に 勢くなる。
- ・電源コードにさけめやひび割れがある。
- ・電源が入ったり切れたりする。
- ・本体から異常な音、熱、臭いが する。



ご使用中止

故障や事故防止のため、すぐに電源 を切り、電源プラグをコンセントから 抜き、必ず販売店にご相談ください。

K026*_A1_Ja

はじめに

付属品を確認する

- CD-ROM (インストールディスク)
- 電源コード
- USB ケーブル [□]
- 保証書
- 取扱説明書(基礎編)
- 本機には USB ケーブルは 1 本しか付属されておりません。 2 台接続時には、USB 2.0 に準拠したケーブルをお使いください。

マニュアルを入手する

各操作説明書はPDF 形式のファイルで作成されている場合がありま す。PDF形式 のファイルをご覧いただくには、Adobe® Reader® をインストールする必要があります。Adobe Reader をお持ちでな いお客様はCD-ROMのメニュー画面のダウンロードリンクからイン ストールを行ってください。

本機の取扱説明書をダウンロードする

1 CD-ROM をコンピューターの光学ドライブに挿入する CD-ROM のメニューが表示されます。

CD-ROM を挿入しても CD-ROM のメニューが表示されないときは、 以下に従って操作してください。

- Windows のとき
 - [スタート]メニューの[コンピューター(またはマイコン ピュータ)] から光学ドライブを開き [CD menu.exe] のアイコ ンをダブルクリックしてください。
- Mac OS X のとき
 - Finder で直接 [CD_menu.app] のアイコンをダブルクリックし てください。
- 2 CD-ROM のメニューが表示されたら、「DDJ-SZ: 取扱 説明書をダウンロードする (PDF ファイル)] を選んでから [開始]をクリックする
- 3 「接続にはインターネット環境が必要です。インターネッ トに接続しますか?」と表示されるので、[はい]をクリッ クする

ウェブブラウザーが起動し、Pioneer DJ サポートサイトが表示されま

- 4 Pioneer DJ サポートサイトで「DDJ-SZ」の「取扱説明 書」をクリックする
- 5 ダウンロードページの中から必要な言語をクリックする 取扱説明書のダウンロードが始まります。

Serato DJ のソフトウェアマニュアルをダウ ンロードする

1 CD-ROM をコンピューターの光学ドライブに挿入する CD-ROM のメニューが表示されます。

CD-ROM を挿入しても CD-ROM のメニューが表示されないときは、 以下に従って操作してください。

- Windows のとき
 - [**スタート**]メニューの[**コンピューター**(または**マイコン ピュータ**)] から光学ドライブを開き [CD menu.exe] のアイコ ンをダブルクリックしてください。
- Mac OS X のとき Finder で直接 [CD menu.app] のアイコンをダブルクリックし てください。

2 CD-ROM のメニューが表示されたら、[Serato DJ: ソ フトウェア マニュアルをダウンロードする(PDFファイ ル)]を選んでから [開始]をクリックする

3 「接続にはインターネット環境が必要です。インターネッ トに接続しますか?」と表示されるので、「はい]をクリッ クする

ウェブブラウザーが起動し、Pioneer DJ サポートサイトが表示されま す。

- CD-ROM のメニューを終了させるときは、「終了」をクリック してください。
- 4 Pioneer DJ サポートサイトで [DDJ-SZ] の [ソフトウェ ア対応情報] をクリックする
- 5 Serato DJ のダウンロードページへのリンクをクリッ クする

Serato DJ のダウンロードページが表示されます。

6 [Serato.com] のユーザーアカウントでログインする 登録した E-mail アドレスおよびパスワードを入力し、「Serato.com」 にログインします。

フ ダウンロードページの右側にある「More Downloads」 の中から「Serato DJ x.x Manual」をクリックしてください Serato DJ のソフトウェアマニュアルのダウンロードが始まります。

ソフトウェアをインストールする

ソフトウェアをインストールする前に

最新版のSerato DJソフトウェアはSerato.comにアクセスしてダ ウンロードしてください。付属の CD-ROM にも、ソフトウェアのダ ウンロードリンクが収録されています。

- 詳細は「インストール手順 (Windows)」または「インストール 手順 (Mac OS X) | を参照してください。
- インターネットの接続に必要なコンピューター、ネットワーク機 器、その他のインターネット利用環境はお客様でご用意ください。

ドライバソフトウェアについて

本ドライバソフトウェアは、コンピューターからの音声を出力するため の専用ドライバです。

ドライバソフトウェアの最新情報を確認する

本機の専用ドライバソフトウェアの最新情報については、下記の Pioneer DJ サポートサイトを参照してください。

http://pioneerdj.com/support/

(5

Serato DJ ソフトウェアについて

Serato DJ は Serato 社製の DJ ソフトウェアです。このソフトウェ アをインストールしたコンピューターと本機を接続して DJ プレイを 楽しむことができます。

最低動作環境

対応 OS		CPU および必要メモリー	
Mac OS X:10.9, 10.8, 10.7, 10.6	32ビット版	Intel [®] プロセッサ、Core™ i3、i5 および i7 1.07 GHz 以上、Intel [®] プロセッサ、Core™ 2 Duo 2.0 GHz 以上	
		2 GB以上の RAM	
	64ビット版	Intel [®] プロセッサ、Core™ i3、i5 および i7 1.07 GHz 以上、Intel [®] プロセッサ、Core™ 2 Duo 2.4 GHz 以上	
		4 GB以上の RAM	
	32ビット版	Intel [®] プロセッサ、Core™ i3、i5 および i7 1.07 GHz 以上、Intel [®] プロセッサ、Core™ 2 Duo 2.0 GHz 以上	
Windows: Windows 7		2 GB以上の RAM	
WINDOWS, WINDOWS /	64ビット版	Intel [®] プロセッサ、Core™ i3、i5 および i7 1.07 GHz 以上、Intel [®] プロセッサ、Core™ 2 Duo 2.4 GHz 以上	
		4 GB以上のRAM	

その他	
光学ドライブ	CD-ROM の読み込みが可能な光ディスクドライブ
USB ポート	コンピューターと本機を接続するために USB 2.0 ポートが必要です。
ディスプレイ解像度	1 280 x 720 以上の解像度
インターネット接続	「Serato.com」のユーザーアカウントの登録やソフト ウェアのダウンロードのため、インターネット接続環 境が必要です。

- 最新の動作環境、互換性、および最新の OS システムを取得するには、下記の Pioneer DJ サポートサイトの「**DDJ-SZ**」の「**ソフトウェア対応情報**」を参照 してください。
 - http://pioneerdj.com/support/
- OS は最新のバージョン、サービスパックをお使いください。
- 記載の動作環境を満たしているすべてのコンピューターにおける動作を保証 するものではありません。
- コンピューターの省電力設定などの状態によっては、CPUやハードディスクの 処理能力を十分に発揮できないことがあります。特にノート型コンピューター をお使いのときは、AC 電源を接続するなどして、常に高パフォーマンス状態 のセッティングで Serato DJ をお使いください。
- インターネットをお使いになるときは、インターネットサービスを提供してい るプロバイダーとの契約・料金が別途必要です。

インストール手順 (Windows)

インストールが完了するまでは、本機とコンピューターを接続しない でください。

- コンピューターの管理者に設定されているユーザーでログイン(ま たはログオン)してからインストールしてください。
- コンピューター上で他に作業中のプログラムがあれば、すべて終了 させてください。

1 CD-ROM をコンピューターの光学ドライブに挿入する CD-ROM のメニューが表示されます。

- CD-ROM を挿入しても CD-ROM のメニューが表示されないとき は、[スタート]メニューの[コンピューター (またはマイコンピュー タ)] から光学ドライブを開き [CD menu.exe] のアイコンをダブル クリックしてください。
- 2 表示されたメニューから [ドライバソフトウェアをイン ストールする] を選んで [開始] をクリックする
- 3「最新版をダウンロードしますか?接続にはインター ネット環境が必要です。」と表示されるので、[はい]をク リックする

ウェブブラウザーが起動し、Pioneer DJ サポートサイトが表示されます。

4 Pioneer DJ サポートサイトで [DDJ-SZ] の [ソフトウェ アダウンロード]をクリックする

5 「ドライバソフトウェア] をクリックする

6 ダウンロードページの中から Windows 用のドライバソ フトウェア (DDJ-SZ X.XXX.exe) をダウンロードする

7 ダウンロードしたファイルをダブルクリックする ドライバのインストール画面が表示されます。

8「ソフトウェア使用許諾契約書」をよく読み、「ソフト ウェア使用許諾契約書」に同意するときは、[同意する]に チェックを入れてから [OK] をクリックする

「ソフトウェア使用許諾契約書」に同意いただけないときは、[キャンセ **ル**]をクリックして、インストールを中止してください。

9 画面の指示に従ってインストールする

インストールの途中で [Windows セキュリティ] 画面が表示されるこ とがありますが、「**このドライバソフトウェアをインストールします**] をクリックしてインストールを続行してください。

インストールプログラムが終了すると終了メッセージが表示されます。 ドライバソフトウェアのインストールに続いて、Serato DJソフト ウェアのインストールを行ってください。

10 CD-ROM のメニューの [Serato DJ をダウンロードす る]を選んで[開始]をクリックする

11 「接続にはインターネット環境が必要です。インターネッ トに接続しますか?」と表示されるので、[はい] をクリッ クする

ウェブブラウザーが起動し、Pioneer DJ サポートサイトが表示されま す。

12 Pioneer DJ サポートサイトで [DDJ-SZ] の [ソフトウェ ア対応情報] をクリックする

13 Serato DJ のダウンロードページへのリンクをクリッ クする

Serato DJ のダウンロードページが表示されます。

14 [Serato.com] のユーザーアカウントでログインする

- すでに「Serato.com」のユーザーアカウントを登録されてい るお客様は、手順 16 にお進みください。
- ユーザーアカウントの登録が完了していないお客様は、以下の 操作をしてユーザーアカウントの登録を行ってください。
 - 画面の指示に従って、E-mail アドレス、設定したいパスワー ドを入力し、お住まいの地域を選択してください。
 - [E-mail me Serato newsletters] にチェックを入れると、 Serato 社からのニュースレターが送信され、Serato 社製 品の最新情報を入手できます。
 - ユーザーアカウント登録が完了すると、入力した E-mail ア ドレスに E-mail が送信されますので、「Serato.com」から 送信された E-mail の内容を確認してください。
- ユーザー登録の際にご指定いただきましたお客様のE-mailアド レスとパスワードは、お忘れにならないように十分ご注意くだ さい。ソフトウェアのアップデートをするときに必要になりま す。
- 新規ユーザーアカウントの登録時に入力する個人情報は、 Serato 社ウェブサイトの個人情報保護方針に基づき、収集、処 理、使用されます。

15 [Serato.com] から送信された E-mail に記載されてい るリンク先をクリックする

Serato DJ のダウンロードページに進みます。手順 17 にお進みくだ さい。

16 ログインする

登録した E-mail アドレスおよびパスワードを入力し、「Serato.com」 にログインします。

17 ダウンロードページから、Serato DJ ソフトウェアをダ ウンロードする

ダウンロードしたファイルを解凍し、解凍したファイルをダブルクリッ クするとインストーラーが起動します。

18 使用許諾契約の内容をよく読み、同意する場合は [lagree] to the license terms and conditions を選択し、[Install] を クリックする



使用許諾契約の内容に同意しないときは [Close] をクリックし てインストールを中止してください。

インストールが始まります。



インストールが完了すると、インストール完了画面が表示されます。

19 [Close] をクリックして Serato DJ インストーラーを終 了させる



インストール手順 (Mac OS X)

インストールが完了するまでは、本機とコンピューターを接続しない でください。

- コンピューター上で他に作業中のプログラムがあれば、すべて終了 させてください。
- 1 CD-ROM をコンピューターの光学ドライブに挿入する CD-ROM のメニューが表示されます。
- CD-ROM を挿入しても画面上に CD-ROM のメニューが表示され ないときは、Finder で光学ドライブを開いてから [CD menu.app] のアイコンをダブルクリックしてください。
- 2 表示されたメニューから [ドライバソフトウェアをイン ストールする] を選んで [開始] をクリックする
- 3「最新版をダウンロードしますか?接続にはインター ネット環境が必要です。」と表示されるので、「はい]をク リックする

ウェブブラウザーが起動し、Pioneer DJ サポートサイトが表示されま

- 4 Pioneer DJ サポートサイトで [DDJ-SZ] の [ソフトウェ アダウンロード]をクリックする
- 5 「ドライバソフトウェア] をクリックする
- 6 ダウンロードページの中から Mac OS 用のドライバソ フトウェア (DDJ-SZ_M_X.X.X.dmg) をダウンロードする
- 7 ダウンロードしたファイルをダブルクリックする [DDJ-SZ AudioDriver] のメニュー画面が表示されます。

- 8 [DDJ-SZ AudioDriver.pkg] をダブルクリックする ドライバのインストール画面が表示されます。
- 9 画面の内容を確認して [続ける]をクリックする

10 使用許諾契約画面が表示されたら、「ソフトウェア使用許 諾契約書」をよく読み、「続ける] をクリックする

11「ソフトウェア使用許諾契約書」に同意するときは、「同 意する]をクリックする

「ソフトウェア使用許諾契約書」に同意いただけないときは、「同意しな い]をクリックして、インストールを中止してください。

12画面の指示に従ってインストールする

13 CD-ROM のメニューの [Serato DJ をダウンロードす る]を選んで[開始]をクリックする

14 「接続にはインターネット環境が必要です。インターネッ トに接続しますか?」と表示されるので、「はい」をクリッ クする

ウェブブラウザーが起動し、Pioneer DJ サポートサイトが表示されま

15 Pioneer DJ サポートサイトで [DDJ-SZ] の [ソフトウェ ア対応情報 1 をクリックする

16 Serato DJ のダウンロードページへのリンクをクリッ

Serato DJ のダウンロードページが表示されます。

17 [Serato.com] のユーザーアカウントでログインする

- すでに「Serato.com」のユーザーアカウントを登録されてい るお客様は、手順 19 にお進みください。
- ユーザーアカウントの登録が完了していないお客様は、以下の 操作をしてユーザーアカウントの登録を行ってください。
- 画面の指示に従って、E-mail アドレス、設定したいパスワー ドを入力し、お住まいの地域を選択してください。
- [E-mail me Serato newsletters] にチェックを入れると、 Serato 社からのニュースレターが送信され、Serato 社製 品の最新情報を入手できます。
- ユーザーアカウント登録が完了すると、入力した E-mail ア ドレスに E-mail が送信されますので、「Serato.com」から 送信された E-mail の内容を確認してください。
- ユーザー登録の際にご指定いただきましたお客様のE-mailアド レスとパスワードは、お忘れにならないように十分ご注意くだ さい。ソフトウェアのアップデートをするときに必要になりま
- 新規ユーザーアカウントの登録時に入力する個人情報は、 Serato 社ウェブサイトの個人情報保護方針に基づき、収集、処 理、使用されます。

18 「Serato.com」から送信された E-mail に記載されてい るリンク先をクリックする

Serato DJ のダウンロードページに進みます。手順 20 にお進みくだ さい。


19 ログインする

登録した E-mail アドレスおよびパスワードを入力し、「Serato.com」 にログインします。

20 ダウンロードページから、Serato DJ ソフトウェアをダ ウンロードする

ダウンロードしたファイルを解凍し、解凍したファイルをダブルクリッ クするとインストーラーが起動します。

21 使用許諾契約の内容をよく読み、同意する場合は [Agree] をクリックする




• 使用許諾契約の内容に同意しないときは [Disagree] をクリック してインストールを中止してください。

22 下記の画面が表示されたら、[Serato DJ] アイコンを [Applications] フォルダーアイコンにドラッグアンドド ロップする




各部の名称

 各ボタンやツマミの機能についての詳細は、取扱説明書の「各部の 名称とはたらき」をご覧ください。



- □ ブラウザー部
- ② デッキ部
- ③ ミキサー部
- 4 エフェクト部


ブラウザー部



- ロータリーセレクター
- 2 BACK (VIEW) ボタン
- 3 LOAD PREPARE (AREA) ボタン

デッキ部


4 つのデッキをコントロールします。コントローラー左側にデッキ 1 およびデッキ 3、コントローラー右側にデッキ 2 およびデッキ 4 を操作するツマミやボタンがあります。



- ジョグダイヤル表示部
- 2 ジョグダイヤル
- 3 NEEDLE SEARCH パッド
- 4 JOG FEELING ADJUST ツマミ
- 5 STOP TIME ツマミ
- 6 KEY LOCK ボタン
- **■** テイクオーバーインジケーター
- 8 TEMPO スライダー
- 9 AUTO LOOP ボタン
- III LOOP 1/2X ボタン
- II LOOP 2X ボタン
- 12 LOOP IN ボタン

- IB LOOP OUT ボタン
- II PARAMETER ◄ ボタン、PARAMETER ► ボタン
- 15 HOT CUE モードボタン
- 16 ROLL モードボタン
- **™** SLICER モードボタン
- 18 SAMPLER モードボタン
- 10 パフォーマンスパッド
- 20 PLAY/PAUSE ▶/Ⅱ ボタン
- 21 CUE ボタン
- 22 SYNC ボタン
- 23 SHIFT ボタン
- 24 DECK 3 ボタン
- 図 DECK 1 ボタン
- 26 GRID SLIDE ボタン
- 図 GRID ADJUST ボタン
- 28 SLIP ボタン
- 29 CENSOR ボタン
- 30 PANEL ボタン

ミキサー部




- OFF, ON, TALK OVER 切換スイッチ
- 2 USB コネクトインジケーター
- 3 USB (A) ボタン
- 4 USB (B) ボタン
- 5 MASTER LEVEL ツマミ
- 6 MASTER CUE ボタン

- 7 マスターレベルインジケーター
- 8 BOOTH MONITOR ツマミ
- 9 MASTER OUT COLOR ツマミ
- **™** OSCILLATOR SELECT ボタン
- **III** OSCILLATOR VOLUME ツマミ
- 12 OSCILLATOR PARAMETER ツマミ
- IB OSC ASSIGN 切換スイッチ
- HEADPHONES LEVEL ツマミ
- 15 HEADPHONES MIXING ツマミ
- 16 SOUND COLOR FX ボタン
- 17 SAMPLER, MIC COLOR ツマミ
- 18 SAMPLER VOL ツマミ
- 19 EQ (HI, LOW) ツマミ
- 20 MIC2 ツマミ
- 21 MIC1 ツマミ
- 図 LINE, PHONO, USB 切換スイッチ
- 図 CD, USB 切換スイッチ
- 24 FX 1 アサインボタン
- 四 FX 2 アサインボタン
- 26 チャンネルレベルインジケーター
- 27 TRIM ツマミ
- 図 ISO (HI、MID、LOW) ツマミ
- 29 COLOR ツマミ
- 30 ヘッドホン CUE ボタン
- **31** チャンネルフェーダー
- ☑ クロスフェーダーアサイン切換スイッチ
- 図 クロスフェーダー
- 34 FEELING ADJUST 調整用穴


エフェクト部

2つのエフェクトユニット (FX1 および FX2) をコントロールします。 コントローラー左側に FX1、コントローラー右側に FX2 を操作するツ マミやボタンがあります。また、ミキサー部のエフェクトアサインボタ ンで、どのチャンネルにエフェクトをかけるかを設定します。



- 11 エフェクトパラメーターツマミ
- 2 FX BEATS ツマミ
- 3 エフェクトパラメーターボタン
- 4 TAP ボタン

本体前面部




- 1 PHONES 端子
- 2 CROSS FADER CURVE 切換ツマミ


操作する

接続する

1 どちらかの [PHONES] 端子にヘッドホンを接続する




2 [MASTER OUT 1] 端子または [MASTER OUT 2] 端子にパワードスピーカー、パワーアンプ、コンポなどの機器を接続する




- [BOOTH] 端子から音声を出力する場合は、[BOOTH] 端子にスピーカーなどの機器を接続してください。
- 入出力端子の接続についての詳細は「取扱説明書」を参照して ください。

3 本機とコンピューターを USB ケーブルで接続する



4 コンピューターの電源をオンにする


5 電源コードを接続する





製品の仕様により、本体部やリモコン (付属の場合)のスイッチを操作 することで表示部がすべて消えた状態となり、電源プラグをコンセント から抜いた状態と変わらなく見える場合がありますが、電源の供給は停 止していません。製品を電源から完全に遮断するためには、電源ブラグ (遮断装置)をコンセントから抜く必要があります。製品はコンセント の近くで、電源プラグ (遮断装置)に簡単に手が届くように設置し、旅 行などで長期間で使用にならないときは電源プラグをコンセントから 抜いてください。火災の原因となることがあります。

6 本機の背面部にある [o] スイッチを押して、本機の電源をオンにする



本機の電源をオンにします。

Windows をお使いのお客様
 本機をはじめてコンピューターに接続したとき、またはコンピューターの USB 端子をつなぎ変えたときに[デバイスドライバソフトウェアをインストールしています。]メッセージが表示されることがあります。[デバイスを使用する準備ができました。]メッセージが表示されるまで、そのままお待ちください。

7 出力端子に接続された機器 (パワードスピーカー、パワーアンプ、コンポなど)の電源を入れる

入力端子にマイクやDJブレーヤーなどの外部機器を接続している場合は、それらの機器の電源も入れてください。

システムを起動する

Serato DJ を起動する

Windows のとき

Windows の [スタート] メニューから、[すべてのプログラム] > [Serato] > [Serato DJ] > [Serato DJ] のアイコンをクリックする

Mac OS X のとき

Finder で [アプリケーション] フォルダーを開いてから、[Serato DJ] のアイコンをクリックする

Serato DJ ソフトウェア起動直後のコンピューター画面



- I Serato DJ の初回起動時に表示される画面右側に [BUY/ACTIVATE] のアイコンが表示される場合がありますが、DDJ-SZ をお使いのお客様はアクティベーションやライセンスを購入する必要はありません。
- ② [Online] をクリックしてそのままお使いください。

ビートグリッドの操作をするには


Serato DJ では、[SYNC PREFERENCES] の初期値が [Simple Sync] に設定されており、ビートグリッドの操作を行うには [Smart Sync] に切り換える必要があります。

SETUP - DJ Preference - SYNC PREFERENCES

設定画面の表示方法やビートグリッドの詳細については、Serato DJ のマニュアルで確認してください。

Serato DJ ソフトウェアに楽曲をロードしたときのコンピューター画面

コンピューター画面の左上にある [Library] をクリックして、ブルダウンメニューから [Vertical] や [Horizontal] を選んで Serato DJ の画面を切り換えてください。



A デッキ部

ロードされたトラックの曲名、アーティスト名、BPM などのトラック情報や全体波形などを表示します。

B ウェーブフォームディスプレイ

ロードされたトラックの波形を表示します。

C ブラウザー部

ライブラリの中の楽曲や複数の楽曲をまとめて保存した crate を表示します。

本書は、本機のハードウェアとしての機能を中心に説明が構成されています。詳しい Serato DJ ソフトウェアの操作については、Serato DJ のソフトウェアマニュアルをご覧ください。

楽曲をインポートする

以下では、楽曲をインポートする代表的な操作方法について説明します。

- Serato DJ ソフトウェアでは、さまざまなインポート方法があります。詳細については、Serato DJ のソフトウェアマニュアルをご覧ください。
- すでに Serato 社の DJ ソフトウェア (Scratch Live、ITCH、Serato DJ Intro) をお使いのお客様で、楽曲ライブラリを作成されている場合は、以前作成した楽曲ライブラリをそのまま使うことができます。
- Serato DJ Intro をお使いのお客様で、すでに楽曲ライブラリを作成されている場合は、楽曲の再解析が必要になる場合があります。

1 Serato DJ ソフトウェア画面の [Files] キーをクリックして [Files] パネルを開く

お使いのコンピューターおよびコンピューターに接続されている周辺機器の中身が [Files] パネルに表示されます。


- 2 [Files] パネル内でライブラリに加えたい楽曲が含まれているフォルダーをクリックして選択する
- 3 Serato DJ ソフトウェアの画面上で、選択したフォルダーを crates パネルにドラッグ & ドロップする crate が作成され、ライブラリに楽曲が追加されます。



- a [Files] パネル
- b **crates** パネル

トラックをロードして再生する

以下では、デッキ [1] にトラックをロードする方法を例にして説明します。



- 1 ロータリーセレクター
- 2 BACK (VIEW) ボタン

1 本機の [BACK (VIEW)] ボタンを押して、コンピューター 画面の crates パネルにカーソルを移動させ、ロータリーセ レクターを回して、 crate などを選ぶ

2 ロータリーセレクターを押して、コンピューター画面の ライブラリにカーソルを移動させ、ロータリーセレクター を回して、トラックを選ぶ





b

- a ライブラリ
- b crates パネル
- 3 [DECK1] ボタンを押す
- 4 ロータリーセレクターを押して、選んでいるトラックを デッキにロードする

トラックを再生して音声を出力する

以下では、チャンネル 1 の音声を出力する方法を例にして説明します。
「MASTER OUT 1] 端子および [MASTER OUT 2] 端子に接続している機器 (パワーアンプ、パワードスピーカーなど) のボリュームを適切に設定してください。ボリュームを上げすぎると大音量で音声が出力されますのでご注意ください。






- 3 CD, USB 切換スイッチ
- 4 TRIM ツマミ
- 5 ISO (HI、MID、LOW) ツマミ
- 6 ヘッドホン CUE ボタン
- 7 チャンネルフェーダー
- **8 HEADPHONES MIXING ツマミ**
- 9 HEADPHONES LEVEL ツマミ
- 10 クロスフェーダーアサイン切換スイッチ
- 11 クロスフェーダー
- 12 MASTER LEVEL ツマミ
- 13 MASTER CUE ボタン
- 14 BOOTH MONITOR ツマミ
- 15 CROSS FADER CURVE 切換ツマミ

1 以下のように、ツマミなどの位置を設定してください

ツマミなどの名称	位置	
MASTER LEVEL ツマミ	左に回しきった位置	
CD, USB 切換スイッチ	[USB] の位置	
TRIM ツマミ	左に回しきった位置	
ISO (HI、MID、LOW) ツマミ	中心位置	
チャンネルフェーダー	手前側の位置	
クロスフェーダーアサイン切換スイッチ	[THRU] の位置	

2 [▶/Ⅲ] ボタンを押してトラックを再生する



3 [TRIM] ツマミを回す

チャンネルレベルインジケーターのオレンジ色のインジケーターが ピークレベルで点灯するように [TRIM] ツマミを調整してください。

4 チャンネルフェーダーを奥側に動かす

5 [MASTER LEVEL] ツマミを回して、スピーカーの音声レベルを調整する

[MASTER OUT 1] 端子および [MASTER OUT 2] 端子から出力される音声レベルを適切な音量に調整します。

ヘッドホンで音声をモニターする

以下のように、ツマミなどの位置を設定してください

ツマミなどの名称	位置
HEADPHONES MIXING ツマミ	中心位置
HEADPHONES LEVEL ツマミ	左に回しきった位置

1 チャンネル 1 のヘッドホン [CUE] ボタンを押す

2 「HEADPHONES LEVEL」ツマミを回す

ヘッドホンから出力される音声レベルを適切な音量に調整します。



本機と Serato DJ ソフトウェアは、個性的な DJ プレイを可能にする 多くの機能が搭載されています。それぞれの機能について、詳しくは Serato DJ のソフトウェアマニュアルをご覧ください。

Serato DJ のソフトウェアマニュアルは、「Serato.com」からダウンロードできます。詳細については、「Serato DJ のソフトウェアマニュアルをダウンロードする」(p.5) をご覧ください。

システムを終了する

1 [Serato DJ] を終了する

ソフトウェアを閉じると、終了の確認のための画面がコンピューター上に表示されます。[Yes] をクリックして終了します。

2 本機の背面部にある [☉] スイッチを押して、本機の電源 をスタンバイにする

3 USB ケーブルをコンピューターから抜く

その他

設定を変更する

本機の設定を変更する方法についての詳細は、取扱説明書の「設定を変更する」をご覧ください。

故障かな?と思ったら

- 故障かな?と思ったら、本機の取扱説明書の「故障かな?と思ったら」の項目および Pioneer DJ サポートサイトへアクセスして、 [DDJ-SZ] の[よくある質問]を確認してください。
 また、本機と終結している機器もあわせて確認してください。
 - また、本機と接続している機器もあわせて確認してください。それでも正常に動作しないときは、15ページの「保証とアフターサービス」をお読みのうえ、販売店にお問い合わせください。
- 静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源をオフにしてから1分後に再度電源をオンにすることで正常に動作することがあります。

保証とアフターサービス

本内容は日本国内モデルのみに適用されます。

修理に関するご質問、ご相談

裏表紙に記載の修理受付窓口、またはお買い求めの販売店にご相談くだ さい。

保証書(別添)

保証書は必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取り、内容をよく読んで大切に保管してください。

保証書に販売店名や購入日の記載がない場合は、本製品のご購入の際に受け取られた、購入日が明記されている購入証明書(レシート、納品書、受注メールなど)が必要となります。保証書とともに大切に保管してください。

保証期間は購入日から 1 年間です。

次のような場合には保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、性能、動作の保証をいたしません。また、故障した場合の修理についてもお受けいたしかねます。

- 本機を改造して使用した場合
- 不正使用や使用上の誤りの場合
- 他社製品や純正以外の付属品と組み合わせて使用したときに、動作 異常などの原因が本機以外にあった場合。

故障、故障の修理その他にともなう営業上の機会損失(逸失利益)は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず補償いたしかねますのでご了承ください。

補修用性能部品の最低保有期間

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

本製品の取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をお読みいただき、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しないときには、必ず電源プラグを抜いてから、次の要領で修理を依頼してください。

連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名: DJ コントローラー
- 型番:DDJ-SZ
- お買い上げ日
- 故障または異常の内容 「いつ、どのくらいの頻度で、どのような操作で、どうなる」といっ た詳細

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書に記載されている 弊社保証規定に基づき修理いたします。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理いたします。

商標および登録商標について

• Pioneer はパイオニア株式会社の登録商標です。 その他記載されている会社名および製品名等は、各社の登録商標または 商標です。

著作権についてのご注意

あなたが録音したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、 権利者に無断で使用できません。

- CDなどから録音される音楽は、各国の著作権法ならびに国際条約で保護されています。また、録音した者自身が、それを合法的に使用するうえでのすべての責任を負います。
- インターネットなどからダウンロードされる音楽を取り扱う際は、 ダウンロードした者自身が、ダウンロードサイトとの契約に則って それを使用するうえでのすべての責任を負います。

仕様

電源	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	29 W
待機時消費電力 (スタンバイ状態)	0.4 W
本体質量	
最大外形寸法	_
870 mm (幅) × 98.4 mm	n(高さ)×419.5 mm(奥行)
許容動作温度	+ 5°C~+35°C
許容動作湿度	5 % ~ 85 % (結露のないこと)
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
オーディオ部	
サンプリングレート	44.1 kHz
A/D, D/A コンバーター	24 bits
周波数特性	
USB, CD/LINE, MIC1, MIC2	20 Hz ~ 20 kHz
S/N比(定格出力時、A-WEIGHTED	
USB	111 dB
CD/LINE	97 dB
PHONO	90 dB
MIC1	84 dB
MIC2	84 dB
全高調波歪率 (20 Hz — 20 kHzBW)
USB	
CD/LINE	
基準入力レベル / 入力インピーダンス	
CD/LINE	12 dBu/47 kΩ
PHONO	52 dBu/47 kΩ
MIC1	52 dBu/8.5 kΩ
MIC2	52 dBu/8.5 kΩ
基準出力レベル / 負荷インピーダンス	/ 出力インピーダンス
MASTER OUT 1	+6 dBu/10 kΩ/390 Ω以下
MASTER OUT 2	+2 dBu/10 kΩ/820 Ω以下
BOOTH	
PHONES	+8 dBu/32 Ω/10 Ω以下
定格出力レベル / 負荷インピーダンス	
MASTER OUT 1	24 dBu/10 kΩ
MASTER OUT 1	24 dBu/10 kΩ
MASTER OUT 1 MASTER OUT 2 クロストーク	24 dBu/10 kΩ 20 dBu/10 kΩ
MASTER OUT 1 MASTER OUT 2 クロストーク CD/LINE	24 dBu/10 kΩ 20 dBu/10 kΩ
MASTER OUT 1クロストーク CD/LINEチャンネルイコライザー特性	24 dBu/10 kΩ 20 dBu/10 kΩ 82 dB
MASTER OUT 1クロストーク CD/LINEチャンネルイコライザー特性	24 dBu/10 kΩ 20 dBu/10 kΩ 82 dB ∞ dB~+6 dB (13 kHz)
MASTER OUT 1	24 dBu/10 kΩ 20 dBu/10 kΩ 82 dB ∞ dB~+6 dB (13 kHz) ∞ dB~+6 dB (1 kHz)
MASTER OUT 1	24 dBu/10 kΩ 20 dBu/10 kΩ 82 dB ∞ dB~+6 dB (13 kHz) ∞ dB~+6 dB (1 kHz)
MASTER OUT 1	
MASTER OUT 1	24 dBu/10 kΩ 20 dBu/10 kΩ 82 dB ∞ dB ~ +6 dB (13 kHz) ∞ dB ~ +6 dB (1 kHz) ∞ dB ~ +6 dB (70 Hz) - 12 dB ~ + 12 dB (10 kHz) - 12 dB ~ + 12 dB (100 Hz) - 12 dB ~ + 12 dB (100 Hz) - 12 dS ~ + 12 dS (100 Hz) - 12 dS ~ + 12 dS (100 Hz)
MASTER OUT 1	24 dBu/10 kΩ 20 dBu/10 kΩ 82 dB ∞ dB ~ +6 dB (13 kHz) ∞ dB ~ +6 dB (1 kHz) ∞ dB ~ +6 dB (70 Hz) - 12 dB ~ + 12 dB (10 kHz) - 12 dB ~ + 12 dB (100 Hz) - 12 dB ~ + 12 dB (100 Hz) - 12 dS ~ + 12 dS (100 Hz) - 12 dS ~ + 12 dS (100 Hz)
MASTER OUT 1	24 dBu/10 kΩ 20 dBu/10 kΩ 82 dB ∞ dB ~ +6 dB (13 kHz) ∞ dB ~ +6 dB (1 kHz) ∞ dB ~ +6 dB (70 Hz) - 12 dB ~ + 12 dB (10 kHz) - 12 dB ~ + 12 dB (100 Hz) - 12 dB ~ + 12 dS (100 Hz) - 13 dB ~ + 13 dB (100 Hz) - 14 系統 - 2 系統 - ク (Ø 6.3 mm)
MASTER OUT 1	24 dBu/10 kΩ 20 dBu/10 kΩ 82 dB ∞ dB ~ +6 dB (13 kHz) ∞ dB ~ +6 dB (1 kHz) ∞ dB ~ +6 dB (70 Hz) - 12 dB ~ + 12 dB (10 kHz) - 12 dB ~ + 12 dB (100 Hz) - 12 dB ~ + 12 dS (100 Hz) - 13 dB ~ + 13 dB (100 Hz) - 14 系統 - 2 系統 - ク (Ø 6.3 mm)
MASTER OUT 1	24 dBu/10 kΩ 20 dBu/10 kΩ 82 dB ∞ dB ~ +6 dB (13 kHz) ∞ dB ~ +6 dB (1 kHz) ∞ dB ~ +6 dB (70 Hz) - 12 dB ~ + 12 dB (100 kHz) - 12 dB ~ + 12 dB (100 Hz) - 12 dS ~ + 12 dS (100 Hz) - 13 dS ~ + 12 dS (100 Hz) - 13 dS ~ + 13 dS (100 Hz) - 14 AS - 2 AS - 2 AS - 2 AS - 2 AS - 3
MASTER OUT 1	24 dBu/10 kΩ 20 dBu/10 kΩ 82 dB ∞ dB ~ +6 dB (13 kHz) ∞ dB ~ +6 dB (1 kHz) ∞ dB ~ +6 dB (70 Hz) - 12 dB ~ + 12 dB (100 kHz) - 12 dB ~ + 12 dB (100 Hz) - 12 dS ~ + 12 dS (100 Hz) - 13 dS ~ + 12 dS (100 Hz) - 13 dS ~ + 13 dS (100 Hz) - 14 AS - 2 AS - 2 AS - 2 AS - 2 AS - 3
MASTER OUT 1	
MASTER OUT 1	
MASTER OUT 1	24 dBu/10 kΩ
MASTER OUT 1	24 dBu/10 kΩ
MASTER OUT 1	24 dBu/10 kΩ
MASTER OUT 1	24 dBu/10 kΩ

- [MASTER OUT 1] 端子は必ずバランス出力としてお使いください。 XLR-RCA 変換ケーブル (変換アダプター) などを使って、アンバ ランス入力 (RCA等) へ接続すると、音質が悪くなったり、ノイズ が発生する場合があります。
 - アンバランス入力 (RCA 等) への接続には [**MASTER OUT 2**] 端子を お使いください。
- 本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあり ます。

<各窓口へのお問い合わせの時のご注意>

「0120」で始まる 【 フリーコールおよび ⑥ フリーコールは、携帯電話・PHS・一部の I P電話 などからは、ご使用になれません。

また、【一般電話】は、携帯電話・PHS・IP電話などからご利用可能ですが、通話料がかかります。 正確なご相談対応のために折り返しお電話をさせていただくことがございますので発信者番号の通知に ご協力いただきますようお願いいたします。

ご相談窓口のご案内 ※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、お買い求めの販売店様へお問い合わせください。

商品についてのご相談窓口

● 商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーコール)

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜9:30~12:00、13:00~17:00(日曜・祝日・弊社休業日は除く)

■ファックス 044-572-8103

■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/ ※商品についてよくあるお問い合わせ・お客様登録など

修理窓口のご案内 ※番号をよくお確かめの上でおかけいただきますようお願いいたします

修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、①型名②ご購入日③故障症状を具体的に、ご連絡ください。

修理についてのご相談窓口

● お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合

修理受付窓口

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜9:30~12:00、13:00~17:00(日曜·祝日·弊社休業日は除く)

■インターネットホームページ http://pioneer.jp/support/repair/ **家庭用オーディオ/ビジュアル商品はインターネットによる修理のお申し込みを受付けております。

部品のご購入についてのご相談窓口

● 部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入について

部品受注センター

受付時間 月曜~金曜9:30~18:00、土曜9:30~12:00、13:00~17:00(日曜・祝日・弊社休業日は除く)

平成25年6月現在 記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

© 2013パイオニア株式会社 禁無断転載

一般電話 044-572-8102

一般電話 044-572-8100

パイオニア株式会社

〒212-0031 神奈川県川崎市幸区新小倉1番1号

<DRH1246-B>

VOI 055

